Середа, 04 лютого 2015, 17:41

Увага!

-

1. Для правильного налаштування маршрутизатора необхідно чітко дотримуватися даної інструкції.

2. Під час грози необхідно відключити кабель з WAN порту для запобігання виходу з ладу маршрутизатора. Єдине відключення маршрутизатора від джерела живлення не захистить його від можливого накопичення надлишкової напруги під час грози.

3. За нестабільну роботу маршрутизатора та недотримання правил користування маршрутизатором ТОВ "Хмельницькінфоком" відповідальності не несе.



Розділ І. Підготовка до налаштування.

1.1. Кабель, що заходить до вашої квартири, підключіть у порт **WAN** (роз'єм синього кольору);

1.2. Інший кабель (входить в комплект маршрутизатора) підключіть одним кінцем в порт **1**, **2**, **3** або **4** (роз'єми чорного або жовтого кольору), а іншим кінцем у ваш комп'ютер.

1.3. Увімкніть маршрутизатор.



1.5. В адресній стрічці введіть ір адресу **192.168.1.1** (інколи 192.168.0.1) та натисніть клавішу *Enter*. Таким чином, попадаємо у налаштування маршрутизатора.

netis	Select Language 💌	O Advanced
	Руководство по	зке
	Тип подключения к Интерне.	
internet	о DHCP о Статический IP	с РРРоЕ © Другие
	Тип подключения WAN : Russia PPPoE	
	Установка беспроводной связи	
Wireless	SSID :	
	Безопасность: 🔿 Откл.	⊙ Вкл.
	Пароль : (Введите от 8 до	63 символов)
	Сохранить	

1.6. У верхній частині інтерфейсу натискаємо клавішу "Advanced".

## Розділ II. Налаштування Інтернет-з'єднання.

WF2411R	Тип WAN		
	Тип WAN : 🖸 Проводной 🛛 С Беспроводной		
• Состояние	Параметры WAN		
Сеть			
WAN	Типподключения мал.		
LAN	Имя пользователя :		
• IPTV • Резервация адреса	Пароль :		
• Режим работы	• Подключаться автоматически		
Беспроводной режим	Подключение по треб., макс. время ожид. 5 м		
Полоса пропускания	О Подключение вручную		
Переадресация	Сохранить Расширенные		
🚦 Контроль доступа	Вторичное полипочение		
Динамический DNS			
В Расширенные	типподключения. О статический		
Система			

2.1. З лівого боку навігаційного меню обираємо розділ **"Сеть"**, а в розгорнутому меню підрозділ **WAN**. Вміст сторінки зміниться.

2.1.1. В параметрі "Тип подключения WAN" обираємо Россия РРРоЕ.

2.1.2. В параметрі **"Имя пользователя"** та "**Пароль"** вводимо ім'я користувача та пароль для інтернет-доступу, які ви отримали при заключенні договору.

2.1.3. Далі натискаємо клавішу "Расширеные".

WF2411R	Тип WAN			
-	Тип WAN :	О Проводной О Беспро	водной	
Состояние	Параметры WAN			
Сеть     WAN     LAN     IPTV     Pesepsauwa адреса	Тип подключения WAN :	PPPoE	[	
	Имя пользователя :			
	Пароль :			
• Режим работы	МАС-адрес:		Клон МАС	
Беспроводной режим	Размер МТU :	1480		
Полоса пропускания				
Переадресация	Имя сервера :	id0	(н. 1 льно)	
Контроль доступа	Имя РРРоЕ АС :		(Необязательно)	
Динамический DNS	Первичный DNS -		(Необязательно)	
• Расширенные	Рторичный DNO :		(Пеоблательно)	
Система	вторичный DIVS.		(неооязательно)	
	О Подключаться автоматически 2			
	C Подключение по треб., макс. время ожид. 5 мин.			
	С Подключение вручную			
	3 Сохранить Расширенные			

2.1.4. Далі в параметрі Service Name вводимо значення *id0* (це нуль, а не буква).

2.1.5. Далі обираємо параметр "Подключаться автоматически". Далі натискаємо клавішу "Сохранить".

Розділ III. Налаштування WI-FI.

WF2411R	Настройки беспроводного режима		
	Состояние Wi-Fi связи :	🖸 Вкл.	С Откл.
• Состояние	MAC-adpec:	04:8d:38: :	:
Сеть	Режим радио :	Точка доступа	•
Беспроводной режим	Лиапаз ралиочастот	802 11b+a+n	•
<ul> <li>Настроики WI-FT</li> <li>Фильтр по МАС-адр.</li> </ul>	2 SSID :		
• Параметры WPS • Мульти SSID	Bещание SSID :	🖸 Вкл.	О Откл.
<ul> <li>Расширенные</li> <li>Список клиентов</li> </ul>	Область :	EU	•
Полоса пропускания	Канал :	Авто	•
Переадресация	Ширина канала :	🔿 20 МГц	🖸 40 МГц
Контроль доступа	Бок.полоса управл. :	С Нижний	• Верхний
Динамический DNS	Параметры безопасности точки доступа		
•• Расширенные			
Система			
	Тип аутентификации :	WPA/WPA2-PS	sk 💽 🔫
	Тип шифрования :	O TKIP	CIAES © TKIP
	Вид ключа :	O HEX	● ASCII
	Пароль :		
		Введите 8-63	символовASCII
	6	Сохранить	

3.1. З лівого боку навігаційного меню обираємо розділ **"Беспроводной режим"**, а в розгорнутому меню - підрозділ Настройки **"WI-FI**". Вміст сторінки зміниться.

3.1.1. В полі "SSID" вводимо бажану назву Wi-Fi мережі латинськими літерами.

3.1.2. Далі в параметрі "**Тип аутентификации**" обираємо параметр **"WPA/WPA2-PSK**". Та в полі "**Пароль**" вводимо бажаний пароль на Wi-Fi (від 8 до 63 символів). Після чого натискаємо клавішу **"Сохранить"**.

WF2411R	Перезапуск системы	
	Советы: Во время перезапуска подключение к сети будет разорвано	
• Состояние		
🗜 Сеть	Thepesaniyok	
Беспроводной режим		
Полоса пропускания	Сообщение с веб-страницы X Выполнить перезапуск устройства? ОК Отмена	
Переадресация		
📕 Контроль доступа		
Динамический DNS		
Прасширенные		
Система		
• Обновление ПО	4	
• Копир-ние и восст.		
• диагностика		
<ul> <li>Настройка времени</li> </ul>		
• Пароль		
• Статистика		
💌 Системный журнал		
📔 Перезапуск системы 🚄	<b>2</b>	
Заводские настр-ки		

3.1.3. З лівого боку навігаційного меню обираємо розділ "**Система**", а в розгорнутому меню - підрозділ "**Перезапуск системы**". Вміст сторінки зміниться.

3.1.4. Далі натискаємо клавішу **"Перезапуск"**. На питання **"Выполнить перезапуск устройства**" натискаємо **"ОК"**. Маршрутизатор перезавантажиться і буде готовий до роботи.

Created by: GD@